


ロードモニタ

ILM-1



ホイストの稼働履歴を記憶します。
ホイストの予防保全ができます。

ホイストの稼働履歴を荷重別に記憶します。

稼働履歴はパネルで容易に確認することができますので、運転状況を把握することが可能です。また、ロードリミッタ機能を付加していますので、より安全な運転が可能となります。

■ 特 長

1. 稼働履歴を記憶します。

- ・荷重区分による吊上げ回数及び時間を記憶します。
- ・稼働履歴はパネル操作により、読み出すことができます。

2. 稼働履歴を活用することにより予防保全ができます。

- ・部品の交換時期が想定できます。
- ・運転状況が把握できるので、ホイスト等級に適合した仕様であるかの確認ができます。


3. ロードリミッタ機能を内蔵しています。

- ・ロードリミッタ機能により巻上げを停止させることができるので、過荷重を防止できます。
- ・ロードリミッタ機能の設定は、荷重を吊って自動設定させる方法と、直接数値を入力する手動設定があります。

4. インバータ制御による2段速にも対応できます。

5. 小型・軽量で接続が簡単です。

■ 外形寸法図



■ 仕 様

| |
|--|
| 1.電 源 |
| 1φ AC100V±10% 50Hz/60Hz 1φ AC110V±10% 60Hz 1φ AC200V±10% 50/60Hz 1φ AC220V±10% 60Hz |
| 2.検出方式 |
| アナログ電圧 (DC 0～5V) ・商用回路時はCTセンサによる電流変換入力 ・インバータ回路時はインバータのアナログ出力より入力 |
| 3.検出誤差 |
| 約±5% |
| 4.使用環境 |
| ①設置場所 盤内 |
| ②周囲温度 -5℃～40℃ (結露、氷結の無きこと) |

※仕様は機能・性能向上のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 神内電機製作所

・取扱い店

本 社 〒532-0027 大阪市淀川区田川2-5-31
Tel.06-6301-6751 Fax.06-6308-0389

東京支店 Tel.03-6402-4525 綾部駐在所 Tel.0773-42-2008
土浦駐在所 Tel.029-822-3421 広島営業所 Tel.082-230-7887
名古屋営業所 Tel.052-681-1741 埼玉サービスセンター Tel.048-982-7080
北陸営業所 Tel.076-422-3713 綾部工場 Tel.0773-42-1270
滋賀営業所 Tel.077-562-8730 部品センター Tel.0773-42-3567
大阪支店 Tel.06-6308-3861

URL <http://www.kamiuchi.co.jp/>

E-mail oshi@kamiuchi.co.jp (大阪) toshi@kamiuchi.co.jp (東京)